



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300
email.assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300
email.assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br



FECHADURA ELETRÔNICA MODELO CRYPTOgard BR11/80-2

- ✓ CRYPTOgard SOFTWARE VERSÃO BR11/80-2, SETUP 80E PARA PROGRAMAR AS FECHADURAS VIA PC E LG VIEW 3.0 PARA AUDITORIA.
- ✓ TECLADO DE MANTA DE SILICONE, COM CABO DE 36" (914MM) E CONEXÃO PARA AUDITORIA E PROGRAMAÇÃO.
- ✓ CAIXA DE BATERIA PEQUENA OU CAIXA DE BATERIA GRANDE COM OU SEM PLACA DE ALARME.
- ✓ FECHADURA SWINGBOLT NONE HANDED OU DEADBOLT.
- ✓ PLACA DE ALIMENTAÇÃO REVERSORA VIA ATM.
- ✓ 2 MICROSWITCHES INTERNO PARA LOG EXTERNO COM CABOS SEMPRE NAS CORES VERMELHO/ VERMELHO/ PRETO.

CARACTERÍSTICAS

- SENHA DINÂMICA
- MASTER + MANAGER + 2 USUÁRIOS ESTÁTICOS OPCIONAIS + USUÁRIO RANDÔMICO (USUÁRIO9)
- SINAL SILENCIOSO DE ALARME
- BLOQUEIO À DISTÂNCIA
- DUAL COMBINATION (DUPLA COMBINAÇÃO) - SOMENTE ATRAVÉS DO SET UP VIA PC, OU PAMBOX 3.0 HT OU SUPERIOR. NESTA OPÇÃO O USUÁRIO MANAGER PODE PARTICIPAR DA ABERTURA COMO PRIMEIRA SENHA.
- RETARDO DE 1 MINUTO À 99 MINUTOS
- ABERTURA (JANELA) DE 1 MINUTO À 19 MINUTOS
- PENALIZAÇÃO POR SENHAS ERRADAS
- AUDITORIA DOS ÚLTIMO 515 EVENTOS EM TEMPO REAL NA FECHADURA
- AUDITORIA EM TEMPO REAL NO SISTEMA DE TODAS AS OPERAÇÕES COMANDADAS DESDE A CENTRAL DE CONTROLE (O SOFTWARE RANDÔMICO A SER UTILIZADO É O SGSLGBR).



FUNÇÕES FÍSICAS DA FECHADURA CRYPTO GARD BR11/80-2

TECLA 0. FUNÇÃO PARA TROCA DE SENHA.

TECLA 1. FUNÇÃO PARA CADASTRAMENTO E REINTEGRAÇÃO DE USUÁRIOS. Apenas com a senha do Usuário **Manager**.

TECLA 2. FUNÇÃO PARA BLOQUEIO TEMPORÁRIO DE USUÁRIO. Apenas com a senha do Usuário **Manager**.

TECLA 3. FUNÇÃO PARA EXCLUSÃO DEFINITIVA DE USUÁRIO. Apenas com a senha do Usuário **Manager**.

TECLA 3. FUNÇÃO PARA EXCLUSÃO DEFINITIVA DE USUÁRIO. Apenas com a senha do Usuário **Manager**.

TECLA 6. FUNÇÃO PARA ATIVAR, DESATIVAR E SINCRONIZAR CÓDIGO/ HORA COM O SISTEMA RANDÔMICO. Apenas a senha do Usuário **Master**.

TECLA 7. FUNÇÃO PARA AUDITORIA FÍSICA DA FECHADURA. Para auditoria as senhas dos Usuário **Master** ou **Manager**.

TECLA 8. FUNÇÃO PARA RESET DA FECHADURA. Para reset as senhas dos Usuário **Master** e **Manager**.

TECLA 9. FUNÇÃO PARA RETARDO (0 à 99minutos) e JANELA (0 à 19minutos). Com a senha do Usuário **Manager**.

OBS.: A senha do usuário Master sai de fábrica configurada, como "12345678". O usuário Manager pode participar da abertura apenas como primeira senha e em dupla combinação.

A fechadura dá um retorno de 2 bip's quando algum comando foi aceito e 3 bip's quando o retorno de comando não foi aceito.



FUNÇÃO # 0 - TROCA DE SENHA

- DIGITAR SENHA ATUAL, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S)
- PRESSIONAR A TECLA 0 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "0" DE TROCA DE SENHA (2BIP'S)
- DIGITAR A NOVA SENHA COM 6 DÍGITOS (2 BIP'S)
- DIGITAR A CONFIRMAÇÃO DA NOVA SENHA (2 BIP'S)

FUNÇÃO # 1 - REINTEGRAR USUÁRIO (sempre em pré-setup*)

- DIGITAR A SENHA MANAGER, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S)
- PRESSIONAR A TECLA 1 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "1" DE REINTEGRAR USUÁRIO (2BIP'S)
- DIGITAR O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA REINTEGRAR (2 OU 3), COMO EXEMPLO USUÁRIO 2 (2 BIP'S)

OBS.: AO DIGITAR O NÚMERO NO TECLADO CORRESPONDENTE AO USUÁRIO, CASO ESTA POSIÇÃO (USUÁRIO) TENHA SIDO BLOQUEADA TEMPORARIAMENTE SOARÁ 2 BIP'S E PODERÁ SER REINTEGRADO. CASO SOE 3 BIP'S NÃO SERÁ POSSÍVEL REINTEGRAR ESTE USUÁRIO, POIS O MESMO FOI EXCLUÍDO DEFINITIVAMENTE.

FUNÇÃO # 2 - EXCLUSÃO (BLOQUEIO) TEMPORÁRIA DE USUÁRIO

- DIGITAR A SENHA MANAGER, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S)
- PRESSIONAR A TECLA 2 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "2" DE EXCLUSÃO (BLOQUEIO) TEMPORÁRIA DE USUÁRIO (2BIP'S)
- DIGITAR O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA BLOQUEAR (2 OU 3), COMO EXEMPLO USUÁRIO 2 (2 BIP'S)



PARA DESBLOQUEAR UM USÁRIO EXCLUÍDO TEMPORARIAMENTE, REALIZAR O PROCEDIMENTO A SEGUIR:

- DIGITAR A SENHA MANAGER, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S)
- PRESSIONAR A TECLA 1 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "1" DE REINTEGRAR USUÁRIO (2BIP'S)
- DIGITAR O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA REINTEGRAR (2 OU 3), COMO EXEMPLO USUÁRIO 2 (2 BIP'S)

OBS.: A SENHA DO USUÁRIO SERÁ A MESMA QUE HAVIA SIDO CADASTRADA ANTERIORMENTE.

FUNÇÃO # 3 - EXCLUSÃO DEFINITIVA DE USUÁRIO

- DIGITAR A SENHA MANAGER, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S)
- PRESSIONAR A TECLA 3 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "3" DE EXCLUSÃO DEFINITIVA DE USUÁRIO (2BIP'S)
- DIGITAR O NÚMERO DO USUÁRIO QUE DESEJA EXCLUIR (2 OU 3), COMO EXEMPLO USUÁRIO 3 (2 BIP'S)

**OBS.: VERIFICAR A EXCLUSÃO DEFINITIVA DIGITANDO A SENHA DO USUÁRIO EXCLUÍDO.
EXEMPLO: DIGITAR SEIS VEZES O DÍGITO 3 E OUVIRÁ 3 BIP'S E A FECHADURA NÃO PODERÁ
SER ABERTA.**

**NESSA FUNÇÃO É ELIMINADA A POSIÇÃO DO USUÁRIO, ENTRETANTO SOMENTE APÓS A
FUNÇÃO 8 DE MANAGER RESET SERÁ POSSÍVEL CADASTRAR UM NOVO USUÁRIO.**



FUNÇÃO # 6 - ATIVAÇÃO, DESATIVAÇÃO E SINCRONISMO DE CÓDIGO/HORA

- DIGITAR A TECLA 0, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO)
- DIGITAR A SENHA MASTER (C/ 8 DÍGITOS), SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO)
- PRESSIONAR A TECLA 6 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "6" DE ATIVAÇÃO, DESATIVAÇÃO E SINCRONISMO DE CÓDIGO/HORA (2BIP'S)
- DIGITAR A SENHA DE 12 DÍGITOS FORNECIDA PELA BASE E GERADA NO SISTEMA RANDÔMICO (2 BIP'S)
- VERIFICAR SE DERAM 2 BIP'S OU 3 BIP'S E INFORMAR A BASE

- DIGITAR A TECLA 0, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO)
- DIGITAR A SENHA MASTER (C/ 8 DÍGITOS), SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO)
- PRESSIONAR A TECLA 7 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "7" DE AUDITORIA (2BIP'S) - O LED PERMANECERÁ ACESSO ATÉ O TÉRMINO DA AUDITORIA

- DIGITAR A TECLA 0, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO)
- DIGITAR A SENHA MASTER (C/ 8 DÍGITOS), SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO)
- PRESSIONAR A TECLA 8 E MANTÊ-LO PRESSIONADO PARA ACESSAR A FUNÇÃO "8" DE MANAGER RESET (2BIP'S)
- DIGITAR A SENHA MANAGER (C/ 6 DÍGITOS) (SOARÁ 1 BIP LONGO)



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300
email.assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

OBS.: A PARTIR DESTA MOMENTO, A FECHADURA NÃO ESTARÁ MAIS ATIVADA NO SISTEMA RANDÔMICO, ESTARÁ ABRINDO AO TECLAR "1" E A ÚNICA SENHA CADASTRADA NA FECHADURA SERÁ A DO USUÁRIO MASTER "5-5-5-5-5-5-5". PARA REPROGRAMAR A FECHADURA PODE SER ATRAVÉS DO PAMBOX 3.0 OU SUPERIOR, SETUP VIA PC OU MANUALMENTE VIA TECLADO.

FUNÇÃO # 9 - INCLUSÃO, EXCLUSÃO OU MODIFICAÇÃO DO TEMPO DE RETARDO E JANELA

- DIGITAR A SENHA MANAGER, SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO (2 BIP'S + 2 BIP'S)
- PRESSIONAR A TECLA 9 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "9" DE INCLUSÃO, EXCLUSÃO, MODIFICAÇÃO DO TEMPO DE RETARDO E JANELA (2BIP'S)
- DIGITAR O TEMPO DE RETARDO E JANELA, COMO EXEMPLO:
O RETARDO 02 MINUTOS E JANELA 01 MINUTO:
INFORMAR PRIMEIRO A QUANTIDADE DE TEMPO DE RETARDO (DE 01 À 99 MINUTOS) E DEPOIS A QUANTIDADE DE TEMPO DE JANELA (DE 01 À 19 MINUTOS). DIGITAR 02 E 01 - SOARÁ 2 BIP'S
O CONFIRMAR O TEMPO DE RETARDO E JANELA
REPETIR. DIGITAR NOVAMENTE 02 E 01 -SOARÁ 2 BIP'S

OBS.:

O USUÁRIO MASTER PODE CONFIGURAR TAMBÉM O TEMPO DE RETARDO E JANELA. VERIFICAR O TEMPO DE RETARDO E JANELA. EXEMPLO: DIGITAR SEIS VEZES O DÍGITO 3 (OU ALGUMA SENHA DE ABERTURA) E OUVIRÁ 2 BIP'S E A FECHADURA COMEÇARÁ A CONTAR O TEMPO DE RETARDO E SOAR UM BIP CURTO EM INTERVALOS. QUANDO CHEGAR O TEMPO DE JANELA SOARÁ UM BIP CURTO MAIS RÁPIDO E O USUÁRIO PODERÁ DIGITAR A SENHA DE ABERTURA.
PARA RETIRAR OU ALTERAR O TEMPO DE RETARDO E JANELA SOMENTE SERÁ POSSÍVEL APÓS CUMPRIR O TEMPO DE RETARDO, OU SEJA, EM TEMPO DE JANELA. REALIZE O PROCEDIMENTO ACIMA INFORMADO, ENTRETANTO DIGITAR 00 COMO TEMPO DE RETARDO.



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300
email.assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

EXEMPLOS DE FUNÇÕES DA FECHADURA CRYPTO GARD BR11/80-2

ABERTURA DA FECHADURA

- DIGITAR A SENHA DE USUÁRIO DE 6 DÍGITOS,
- SOARÁ 2 BIP'S
- A FECHADURA RECOLHE O SOLENÓIDE E ESTARÁ DISPONÍVEL PARA ABERTURA

ABERTURA DA FECHADURA EM DUPLA COMBINAÇÃO

- DIGITAR A SENHA DE USUÁRIO OU DO MANAGER DE 6 DÍGITOS,
- SOARÁ 2 BIP'S
- DIGITAR A SENHA DO SEGUNDO USUÁRIO DE 6 DÍGITOS, SOARÁ 2 BIP'S
- A FECHADURA RECOLHE O SOLENÓIDE E ESTARÁ DISPONÍVEL PARA ABERTURA

SENHAS CONFIGURADAS DE FÁBRICA:

MASTER: 1-2-3-4-5-6-7-8

MANAGER: 1-2-3-4-5-6

USUÁRIO 2: 2-0-2-0-2-0

USUÁRIO 3: 3-0-3-0-3-0



PROCEDIMENTOS PARA TROCA DE SENHAS

USUÁRIOS E MANAGER

- EXEMPLO: SENHA ATUAL 1-2-3-4-5-6

SENHA NOVA 6-5-4-3-2-1

- DIGITAR A SENHA ATUAL 1-2-3-4-5-6 E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

- PRESSIONAR A TECLA 0

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 6-5-4-3-2-1

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 1-2-3-4-5-6 PARA CONFIRMAR

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED

MASTER

- EXEMPLO: SENHA ATUAL 1-2-3-4-5-6-7-8

SENHA NOVA 8-7-6-5-4-3-2-1

- TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

- DIGITAR A SENHA ATUAL 1-2-3-4-5-6-7-8 E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * LED ACESO

- PRESSIONAR A TECLA 0

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 8-7-6-5-4-3-2-1

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 8-7-6-5-4-3-2-1 PARA CONFIRMAR

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED



PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO, DESATIVAÇÃO E SINCRONISMO DE CÓDIGO/HORA

- SENHAS GERADAS NO SISTEMA RANDÔMICO:

- TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

- DIGITAR A SENHA MASTER C/ 8 DÍGITOS (EX.: 1-2-3-4-5-6-7-8) E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S CURTOS + 2 BIP'S CURTOS) * LED ACESO +

- PRESSIONAR A TECLA 6

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA GERADA NO SISTEMA C/ 12 DÍGITOS

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED

OS DOIS BIP'S CONFIRMAM QUE A SENHA FOI ACEITA

- SOAR 3 BIP'S A OPERAÇÃO NÃO FOI CONFIRMADA

(3 BIP'S) * APAGARÁ O LED

OBS.: SEMPRE APÓS O PROCEDIMENTO INFORMAR A BASE SOBRE O RETORNO DE ACEITO OU NÃO ACEITO.

CASO A OPERAÇÃO NÃO TENHA SIDO ACEITA, INFORMAR A BASE E REPETIR O PROCEDIMENTO SOLICITANDO UMA NOVA SENHA. O SINCRONISMO DE HORA DEVE SER EFETUADO SOMENTE QUANDO ENTRAR EM HORÁRIO DE VERÃO, TROCA DE BATERIA OU BATERIA FRACA (APENAS NESSAS SITUAÇÕES).

PROCEDIMENTOS PARA ABERTURA RANDÔMICA

- SENHAS GERADAS NO SISTEMA RANDÔMICO, JÁ DEVE ESTAR ATIVADA NO SISTEMA:

- TECLAR "1" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO)

- DIGITAR A SENHA DO CHEFE DE EQUIPE C/ 4 DÍGITOS (EX.: 1-2-3-4) (PREVIAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA)

(2 BIP'S CURTOS)

DIGITAR A SENHA DE ABERTURA DE 7 DÍGITOS GERADA PELO SISTEMA

(2 BIP'S)



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300
email.assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

OS DOIS BIP'S CONFIRMAM QUE A SENHA FOI ACEITA E O SOLENÓIDE FOI RECUADO LIBERANDO A ABERTURA DA PORTA.

○ SOAR 3 BIP'S A OPERAÇÃO NÃO FOI CONFIRMADA

(3 BIP'S)

OBS.: SEMPRE APÓS O PROCEDIMENTO INFORMAR A BASE SOBRE O RETORNO DE ACEITO OU NÃO ACEITO.

CASO A OPERAÇÃO NÃO TENHA SIDO ACEITA, INFORMAR A BASE E REPETIR O PROCEDIMENTO SOLICITANDO UMA NOVA SENHA.

CASO A SENHA DE ABERTURA NÃO ESTIVER SENDO ACEITA, REALIZAR O PROCEDIMENTO DE SINCRONISMO DE CÓDIGO E/OU DE HORA.

PROCEDIMENTO PARA AUDITORIA FÍSICA DE FECHADURA

TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

○ DIGITAR A SENHA MASTER C/ 8 DÍGITOS (EX.: 1-2-3-4-5-6-7-8) E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S CURTOS + 2 BIP'S CURTOS) * LED ACESO +

○ PRESSIONAR A TECLA 7

(2 BIP'S) * LED ACESO ATÉ O TÉRMINO DA AUDITORA

OU

○ DIGITAR A SENHA MANAGER C/ 6 DÍGITOS (EX.: 1-2-3-4-5-6) E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

PRESSIONAR A TECLA 7

(2 BIP'S) * LED ACESO ATÉ O TÉRMINO DA AUDITORA



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300
email.assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

PROCEDIMENTOS PARA MANAGER RESET

MANAGER RESET: (ESTE PROCEDIMENTO DEIXARÁ A FECHADURA DESATIVADA DO SISTEMA RANDÔMICO E SEM PROGRAMAÇÃO, SENDO POSSÍVEL ABRIR A FECHADURA AO PRESSIONAR A TECLA "1")

○ TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

○ DIGITAR A SENHA MASTER C/ 8 DÍGITOS (EX.: 1-2-3-4-5-6-7-8) E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S CURTOS + 2 BIP'S CURTOS) * LED ACESO +

○ PRESSIONAR A TECLA 8 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "8" DE MANAGER RESET

(2 BIP'S) * LED ACESO

○ DIGITAR A SENHA MANAGER C/ 6 DÍGITOS (EX.: 1-2-3-4-5-6)

(1 BIP LONGO) * APAGARÁ O LED

SOAR 3 BIP'S A OPERAÇÃO NÃO FOI CONFIRMADA

(3 BIP'S) * APAGARÁ O LED

PROGRAMAÇÃO VIA TECLADO (A FECHADURA

ESTÁ EM PRÉ-SETUP) (DIGITAR AS SENHAS E

PROCEDIMENTOS EXATAMENTE COMO

DEMONSTRADO A SEGUIR)

1º PASSO:

○ TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

○ DIGITAR A SENHA MASTER C/ 8 DÍGITOS (5-5-5-5-5-5-5-5) E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO



(2 BIP'S CURTOS + 2 BIP'S CURTOS) * LED ACESO

PRESSONAR A TECLA 1 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "1" DE CADASTRO DE USUÁRIO

(2 BIP'S) * LED ACESO

- PRESSONAR A TECLA 1 PARA CADASTRAR UM USUÁRIO NA POSIÇÃO 1

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA C/ 6 DÍGITOS (1-1-1-1-1-1)

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 1-1-1-1-1-1 PARA CONFIRMAR

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED

- SOAR 3 BIP'S A OPERAÇÃO NÃO FOI CONFIRMADA

(3 BIP'S) * APAGARÁ O LED

2º PASSO:

- TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

- DIGITAR A SENHA MASTER C/ 8 DÍGITOS (5-5-5-5-5-5-5-5) E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S CURTOS + 2 BIP'S CURTOS) * LED ACESO

PRESSONAR A TECLA 1 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "1" DE CADASTRO DE USUÁRIO

(2 BIP'S) * LED ACESO

- PRESSONAR A TECLA 2 PARA CADASTRAR UM USUÁRIO NA POSIÇÃO 2

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA C/ 6 DÍGITOS (2-2-2-2-2-2)

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 2-2-2-2-2-2 PARA CONFIRMAR

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED

- SOAR 3 BIP'S A OPERAÇÃO NÃO FOI CONFIRMADA

(3 BIP'S) * APAGARÁ O LED



3º PASSO:

- TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

- DIGITAR A SENHA MASTER C/ 8 DÍGITOS (5-5-5-5-5-5-5-5) E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S CURTOS + 2 BIP'S CURTOS) * LED ACESO +

- PRESSONAR A TECLA 1 PARA ACESSAR A FUNÇÃO "1" DE CADASTRO DE USUÁRIO

(2 BIP'S) * LED ACESO

- PRESSONAR A TECLA 3 PARA CADASTRAR UM USUÁRIO NA POSIÇÃO 3

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA C/ 6 DÍGITOS (3-3-3-3-3-3)

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 3-3-3-3-3-3 PARA CONFIRMAR

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED

- SOAR 3 BIP'S A OPERAÇÃO NÃO FOI CONFIRMADA

(3 BIP'S) * APAGARÁ O LED

4º PASSO:

TROCAR A SENHA DO USUÁRIO MANAGER (POSIÇÃO 1)

- SENHA ATUAL 1-1-1-1-1-1
- SENHA NOVA 1-2-3-4-5-6

DIGITAR A SENHA ATUAL 1-1-1-1-1-1 E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

- PRESSONAR A TECLA 0

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 1-2-3-4-5-6

(2 BIP'S) * LED ACESO

- DIGITAR A SENHA NOVA 1-2-3-4-5-6 PARA CONFIRMAR

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED



"OBSERVAÇÕES IMPORTANTES"

5º PASSO:

TROCAR A SENHA DO USUÁRIO MASTER (POSIÇÃO 0)

➤ SENHA ATUAL 5-5-5-5-5-5-5

SENHA NOVA 1-2-3-4-5-6-7-8

○ TECLAR "0" E SEGURAR

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * ACENDERÁ O LED VERMELHO

○ DIGITAR A SENHA ATUAL 5-5-5-5-5-5-5 E SEGURAR NO ÚLTIMO DÍGITO

(2 BIP'S CURTOS E 1 BIP LONGO) * LED ACESO

○ PRESSIONAR A TECLA 0

(2 BIP'S) * LED ACESO

○ DIGITAR A SENHA NOVA 1-2-3-4-5-6-7-8

(2 BIP'S) * LED ACESO

○ DIGITAR A SENHA NOVA 1-2-3-4-5-6-7-8 PARA CONFIRMAR

(2 BIP'S) * APAGARÁ O LED

APÓS ESTE PROCEDIMENTO A FECHADURA SAÍRA DE PRÉ-SETUP E PASSARÁ A TER A PROGRAMAÇÃO DE FÁBRICA.

SENHAS CONFIGURADAS DE FÁBRICA:

MASTER: 1-2-3-4-5-6-7-8

MANAGER: 1-2-3-4-5-6

USUÁRIO 2: 2-2-2-2-2-2

USUÁRIO 3: 3-3-3-3-3-3

USUÁRIO 9: SOMENTE SENHAS RANDÔMICAS C/ SENHA GERADA NO SISTEMA SGS.

PENALIZAÇÕES:

SE O USUÁRIO DIGITAR UMA SENHA POR 4 VEZES INICIALMENTE UMA SENHA ERRADA, A PROGRAMAÇÃO PENALIZARÁ O USUÁRIO POR 5 MINUTOS. QUANDO PASSAR POR ESSE TEMPO DE PENALIZAÇÃO, O USUÁRIO TERÁ DUAS NOVAS TENTATIVAS PARA INSERIR A SENHA CORRETA. CASO INSIRA A SENHA ERRADA NOVAMENTE SERÁ PENALIZADO POR MAIS 5 MINUTOS E ASSIM SUCESSIVAMENTE ATÉ CONSEGUIR INSERIR UMA SENHA CORRETA. DURANTE O PERÍODO DE PENALIZAÇÃO O LED VERMELHO DA FECHADURA FICARÁ PISCANDO SEM NENHUM SOM INFORMANDO QUE ELA ENCONTRA-SE PENALIZADA. A FECHADURA DEVERÁ FICAR CONECTADA A FONTE DE ENERGIA PARA PODER CONTAR O TEMPO DE PENALIZAÇÃO, CASO CONTRÁRIO INICIARÁ O TEMPO A PARTIR DO ZERO.

AO ACIONAR QUALQUER TECLA QUANDO NO PERÍODO DE PENALIZAÇÃO, A CONTAGEM DE TEMPO É ZERADA E SE FAZ NECESSÁRIO DIGITAR NOVAMENTE UMA SENHA CORRETA ATÉ PASSAR TODO O PERÍODO DE PENALIZAÇÃO.

TROCAS DE SENHAS:

É RECOMENDÁVEL REALIZAR AS TROCAS DE SENHAS COM A PORTA DO COFRE ABERTA TESTAR SE AS MESMAS ESTÃO CORRETAS, ANTES DO FECHAMENTO DO COFRE.

BATERIA:

PARA QUE O RELÓGIO FUNCIONE MESMO SEM BATERIAS, FOI ACRESCIDO NO HARDWARE UM CAPACITOR QUE NECESSITA PELOS MENOS 48HORAS DE ENERGIA (BATERIA OU MÁQUINA) COM PLACA REVERSORA PARA NORMALIZAÇÃO DO CONSUMO.

QUANDO A FECHADURA ESTIVER COM BATERIA BAIXA. EMITIRÁ 6 BIP'S CURTOS SEGUIDOS.



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300
email.assistencia@fortsafe.com.br SITE: www.fortsafe.com.br

PROGRAMAÇÕES E FUNÇÕES QUE PODEM SER ATIVADAS SOMENTE VIA SETUP DO PC:

- ALARME SILENCIOSO
- DUPLA COMBINAÇÃO
- USUÁRIO 9 SOBREPOR TEMPO DE RETARDO
-
- MANAGER ALTERAR O TEMPO DE RETARDO E JANELA
- USUÁRIO HABILITADO, MAS SEM SENHA CONFIGURADA
- VERIFICAR AUDITORIA DA FECHADURA
- DETERMINAR NÚMEROS DE SÉRIE DA FECHADURA AO NÚMERO DE SÉRIE DO COFRE INSTALADA.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com nosso Depto. de Informática através do telefone: +55 11 2603-3300 (Opção Assistência Técnica) ou WhatsApp +55 11 98747-0729 ou por e-mail: assistencia@fortsafe.com.br.