Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ 08.208.924/0001-90 I.E. 149.374.712.118
Fone / Fax: (0xx11) 2603-3300 email.assistencia@fortsafe.com.br
SITE: www.fortsafe.com.br

MODELO CD 31 / CD 35

(Obs.:) Recebimento do cofre trancado:

No caso de receber o cofre trancado, remova a cobertura (tampa) na parte central do painel e use a chave de emergência para abrir o cofre e trocar as pilhas.

Abertura e fechamento do Cofre

- **1-** Digite **senha secreta** (+) a letra **B**

Se a senha estiver correta, acenderá um led verde no cofre. Gire a maçaneta para a direita e abra o cofre;
Ex. Se a senha for 159, a operação será 159B;

- **2-** A senha de fábrica do usuário é 159;
- **3-** Se a senha for digitada incorretamente, acenderá um led amarelo no cofre. Se digitar a senha incorreta por 3 (Três) vezes, o cofre ficará penalizado e não poderá ser usado por 1 (Um) minuto. Após o tempo de penalização, o cofre estará disponível para digitar novamente sua senha.
- **4-** Para fechar o cofre, girar a maçaneta para a esquerda.

Nova Senha do Usuário

1- Aperte o botão vermelho atrás da porta, em seguida digite a nova senha e a letra B.

Carga de Pilha Baixa (Troca)

1- Quando digitar sua senha e acender um led vermelho troque as pilhas, pois as atuais estão com pouca carga.



Rua Barretos, 80 – Mooca – São Paulo – SP – Brasil - CEP 03184080