



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ: 08.208.924/0001-90 / I.E.: 149.374.712.118
Fone(11) 2603-3300 / Whatsapp (11) 98747-0729
[Email: assistencia@fortsafe.com.br](mailto:assistencia@fortsafe.com.br)
Site: www.fortsafe.com.br



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ: 08.208.924/0001-90 / I.E.: 149.374.712.118
Fone(11) 2603-3300 / Whatsapp (11) 98747-0729
[Email: assistencia@fortsafe.com.br](mailto:assistencia@fortsafe.com.br)
Site: www.fortsafe.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

(De acordo com a lei 8.078 de 11/09/90 – PROCON)

A Fort Safe garante este equipamento contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1(Um) ano a contar da data de emissão na nota Fiscal.

A apresentação deste certificado devidamente preenchido e sem rasuras é obrigatório.

Esta garantia perderá seu valor se for constatado uso indevido ou mau uso do produto ou se o mesmo sofrer danos decorrentes de: uso de pilhas inadequadas, acidentes, agentes da natureza, descargas elétricas ou magnéticas, oxidação por qualquer motivo, quedas, areia, poeira, água, instalação inadequada ou se apresentar sinais de ter sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não credenciada ou autorizada pela Fort Safe.

Esta garantia é de balcão. As despesas com **transporte** do produto ou **técnico autorizado** serão por conta e risco do cliente exclusivamente.

No prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do encaminhamento para a assistência técnica, a **Fort Safe** devolverá ao cliente o equipamento consertado ou um novo caso o reparo seja impraticável ou antieconômico.

O serviço em garantia só será efetuado na assistência técnica Fort Safe e/ou empresa autorizada por esta.

A garantia será anulada se este certificado apresentar sinais de rasura ou adulteração. A embalagem do equipamento deverá ser guardada por um prazo de 7 (sete) dias.

Número da Nota Fiscal: _____

Data da compra: _____

Modelo do equipamento: _____

Número de série: _____

Nome do revendedor: _____

Nome do cliente: _____

Endereço: _____

Município: _____

Estado e CEP: _____

Telefone p/ contato: _____



FORTSAFE




MANUAL FECHADURA
EL2



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ: 08.208.924/0001-90 / I.E.: 149.374.712.118
Fone(11) 2603-3300 / Whatsapp (11) 98747-0729
Email: assistencia@fortsafe.com.br
Site: www.fortsafe.com.br

Recebimento de cofre trancado:

- No caso de primeira utilização, quando o circuito eletrônico falhar ou dígitos incorretos são inseridos, remova a cobertura (tampa) na parte central do painel e use a chave de emergência para abrir o cofre e trocar as pilhas.



Troca de Pilha:

- Com a porta aberta, retire a tampa do compartimento de pilhas
 - Insira 4 pilhas AA Alcalina
 - Feche com a tampa para que as pilhas não caiam
- Substitua por 4 pilhas AA Alcalina nova, alinhando-as conforme indicado pelos sinais "+" e "-".
 - Configure a senha de usuário após qualquer interrupção que dure mais de 30 minutos.
 - Em condições normais, se as luzes vermelha e verde acenderem simultaneamente, significa que a voltagem está baixa e você deve inserir novas baterias

Cadastro Senha do Usuário:

Senha de fabrica: **159 + #**

- Abra a porta
 - Aperte o **botão reset** atrás da porta
 - Em seguida, acenderá um **led amarelo**
 - Digite a **nova senha** (3 a 8 dígitos) + #.
- Será confirmado por 2 bips e a **led amarela** piscará 2 vezes, indicando sucesso na configuração.



Fort Safe Cofres e Móveis de Aço.
CNPJ: 08.208.924/0001-90 / I.E.: 149.374.712.118
Fone(11) 2603-3300 / Whatsapp (11) 98747-0729
Email: assistencia@fortsafe.com.br
Site: www.fortsafe.com.br

Cadastro Senha Mestre:

- Abra a porta
- Digite 0 duas vezes
- Aperte o **botão reset** atrás da porta
- Em seguida acenderá um **led amarelo**
- Digite a **nova senha** (3 a 8 dígitos) + #

- Será confirmado por 2 bips e a **led amarela** piscará 2 vezes, indicando sucesso na configuração.
- Se a **luz amarela** piscar 3 vezes, significa que o nova senha é inválida e você deve tentar novamente.

Abertura e fechamento do Cofre:

- Digite **senha + #**
- Se a senha estiver correta, acenderá um **led verde** no cofre
- Gire o a maçaneta para a direita e o cofre irá abrir



- Para fechar o cofre, girar a maçaneta para a esquerda.
- Se a senha for digitada incorretamente, acenderá um **led amarelo** no cofre.
- Se digitar a senha incorreta por 3 (Três) vezes, o cofre ficará penalizado e não poderá ser usado por 1 (Um) minuto. Após o tempo de penalização, o cofre estará disponível para digitar novamente sua senha.
- Se houver 03 (três) tentativas de abertura (digitalização) não confirmada para abrir o cofre, o mesmo entrará em penalização de 20 (vinte) segundos. Após esse tempo se houver mais 03 tentativas erradas, o cofre ficará penalizado por mais 08 (oito) minutos.