

Sistema de trava eletrônica com biometria GS04P

Manual de Instruções para a Fechadura Eletrônica GS04P

Pressione o botão de configuração, o buzzer emitirá dois sons, e a luz azul se acenderá.

Insira uma nova senha de 3 a 8 dígitos.

Pressione a tecla "#" para confirmar, o buzzer emitirá dois sons, e a luz verde se acenderá, indicando que a senha foi configurada com sucesso.

Durante o processo de inserção, pressione a tecla "*" para excluir todas as entradas anteriores. Se não houver nenhuma entrada, pressione "*" para sair da configuração.

A senha padrão é "123456".

Primeiro, configure a impressão digital:

1. Pressione o botão de configuração; o alto-falante emitirá dois sons e a luz azul se acenderá.
2. Pressione o dedo; a luz azul piscará uma vez, o alto-falante emitirá um som, indicando que o sistema coletou com sucesso uma impressão digital.
3. Da mesma maneira, pressione o dedo mais duas vezes; o alto-falante emitirá dois sons, a luz verde se acenderá, indicando que o registro da impressão digital foi bem-sucedido.
4. Se o alto-falante emitir três sons e a luz vermelha se acender, o registro falhou.

Senha de Abertura:

1. Insira a senha configurada.
2. Pressione a tecla "#" para confirmar. O buzzer emitirá dois sons, a luz verde se acenderá, o eletroímã será ativado, permitindo a abertura da fechadura, com duração de aproximadamente 5 segundos.
3. Se a senha for digitada incorretamente por 3 vezes consecutivas, o sistema será bloqueado por 5 minutos.
4. Durante o bloqueio, ao pressionar qualquer tecla, o buzzer emitirá um som, e a luz vermelha piscará uma vez (um pouco mais longo do que o som da tecla pressionada).

Ativação da Impressão Digital:

1. Coloque o dedo cadastrado anteriormente.
2. O buzzer emitirá dois sons, a luz verde acenderá, o eletroímã será ativado, permitindo o destravamento, que leva cerca de 5 segundos.
3. Ao inserir incorretamente a impressão digital 5 vezes consecutivas, o sistema será bloqueado por 5 minutos.

4. Durante o bloqueio, pressione qualquer tecla, o buzzer emitirá um som, a luz vermelha piscará uma vez (um pouco mais longa que o som da tecla).

****I. Interruptor de Som****

1. Digite "*633" para desligar o som.
2. Digite "*66" para ligar o som.

****II. Alerta de Baixa Tensão****

1. Quando a bateria estiver com pouca carga, ao desbloquear com sucesso, a luz vermelha se acenderá, lembrando ao usuário que é necessário trocar a bateria.

****III. Desbloqueio por Combinação****

1. Digite "22" no painel, pressione o botão de configuração, o buzzer soará duas vezes, a luz verde se acenderá, ativando o modo de desbloqueio por combinação. Neste modo, o desbloqueio requer a verificação simultânea de senha e impressão digital (sem ordem específica).
2. Digite "11" no painel, pressione o botão de configuração, o buzzer soará duas vezes, a luz verde se acenderá, desativando o modo de desbloqueio por combinação.

****IV. Restaurar Configurações de Fábrica****

1. Mantenha pressionado o botão de configuração, o buzzer soará duas vezes, a luz azul se acenderá, entrando no modo de configuração de senha e impressão digital. Não solte o botão de configuração até que a luz verde pisque 10 vezes, o buzzer soará 10 vezes.
2. Após a restauração das configurações de fábrica, a senha será resetada para "123456", todas as impressões digitais serão apagadas, o modo de desbloqueio por combinação será desativado e o som será ativado.

****V. Especificações Técnicas:****

1. Faixa de Tensão de Operação: 4.6V - 9V
2. Ponto de Subtensão de Operação: 5.2V ± 0.20V
3. Corrente de Operação: ≤450mA
4. Corrente Estática: <20uA